ASATEX

Art. ROOSTER-W

Sizes 8 / 9 / 10 / 10.5 / 11 / 12

PPE CAT. II

EN 13594:2015
EN 388:2016+A1:2018
EN 511:2006
Dexterity: 5

MM.YYYY

EN 388:2016 +A1:2018

EN 511:2006

3143X 2X 1X

Information des Herstellers (DE)

nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4. (Funktionale Anmerkungen der Europäischen Union

Bitte sorgfältig aufbewahren und durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Broschüre auch elektronisch verveilfältigt werden.

Konformitätserklärung

Bei diesen Handschuhen handelt es sich um Persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/425. Die vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: www.asatex.eu/kontakt

A. Erläuterung und Numerien der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden

Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union, Zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EN 388:2016+A1:2018 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken

EN 388:2016 A.B.C.D.E.F	Prüfungskriterien	Bewertung
	Abriebfestigkeit (Cycles)	0 - 4
	Scherbeständigkeit (Cuper Test)	0 - 5
	Weiterreißkraft	0 - 4
	Durchstichkraft	0 - 4
	Schnittbeständigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999	0 - 5
	Schnittbeständigkeit (Coupe test) nach ISO 13997:2011	A - F

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet: nicht geprüft. P bedeutet: Zertifizierung ausstehend

EN 511:2006 - Schutzhandschuhe gegen Kälte

EN 511:2006 A.B.C.	Prüfungskriterien	Mögliche Leistungsstufen
	Konvektives Kälte	0 - 4
	Kontaktkälte	0 - 4
	Wasserdichtheit	0 - 4

Das Zeichen X anstelle einer Nummer bedeutet, dass die Handschuhe nicht für eine Prüfung in Betracht gezogen wurden oder die Prüfung nicht durchführen konnten. Erreichen der Handschuhe bei der Prüfung der Wasserdichtheit nicht die Leistungsstufe 1, müssen die Handschuhe bei Temperaturen unterhalb 5°C nicht verwendet werden.

B. Verwendungszweck, Einsatzgebiete und Einschränkungen

Die Handschuhe sind für den Schutz vor Risiken bei der Arbeit bestimmt. Diese Handschuhe entsprechen den grundlegenden Anforderungen. Es wird davon ausgegangen, dass die tatsächlichen Anwendungsbedingungen nicht ähnlich werden können und es daher aktiv die Entscheidung des Anwenders ist, ob die Handschuhe für die jeweilige Anwendung geeignet und aber nicht. Der Hersteller ist bei unsachgemäßen Gebrauch des Produkts nicht haftbar und lehnt jegliche Haftung ab. Die Handschuhe sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt, die dazu bestimmt sind, Ein- bzw. Ausgänge von Einzelpersonen Einzelpersonen bei der Ausführung der Tätigkeit zu verhindern. Die Handschuhe dürfen nicht in Verbindung mit Leistungsstufe 5 verwendet werden. Die Handschuhe bieten keinen vollständigen Schutz.

C. Lagerung, Pflege und Entsorgung

Die Handschuhe sind in einem trockenen, kühlen und lichtgeschützten Lager mit Raumtemperatur aufbewahren. Die Handschuhe sind vor Verschmutzung, Feuchtigkeit, Sonnenlicht, UV-Strahlung, Ozon, Wärme und Kälte zu schützen. Die Handschuhe sind vor Beschädigungen zu schützen. Die Handschuhe sind nach jedem Gebrauch zu reinigen und gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen. Die Handschuhe dürfen nicht in Verbindung mit Lebensmitteln gelagert werden. Die Handschuhe dürfen nicht mit Kraftstoffen, Lösungsmitteln, Ölen, Fetten, Chemikalien oder mit Kraftstoffen, Lösungsmitteln, Ölen, Fetten, Chemikalien oder mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Sollte dies auftreten, ist der Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.

D. Verpackungsmaterial

Nicht pflegbar

E. Lagerung und Alterung

Die Handschuhe sind in einem dunklen Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, aufgeladen und Ozonquellen, Wärme und Kälte zu lagern. Die Handschuhe sind vor Beschädigungen zu schützen. Die Handschuhe sind nicht zu verwenden, wenn sich bei zu drei Jahren ab Herstellungsdatum die angegebenen Schutzeigenschaften verschlechtern. Die Handschuhe sind nicht zu verwenden, wenn sich die Handschuhe nach einer gewissen Zeit aufgrund von Alterungsprozessen verhärten oder weich werden.

F. Entsorgung

Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Weitere technische Informationen erhalten Sie unter: www.asatex.eu

Manufacturer's Information (EN)

according to Regulation (EU) 2016/425, Annex II, Section 1.4. (published in the Official Journal of the European Union)

Please read carefully before use. You are required to enclose this information leaflet when passing on the personal protective equipment (PPE), or to present it personally to the recipient. Thus, this leaflet may also be reproduced in electronic form.

Declaration of Conformity

These gloves are classified as personal protective equipment (PPE). The CE mark complies with the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 and the Delegated Regulation (EU) 2016/425. The complete Declaration of Conformity is available at:
please visit: www.asatex.eu/kontakt

A. Explanation and numbers of the standards whose requirements the gloves satisfy:

Identification of the standards: Official Journal of the European Union, Available from: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 - General requirements and test methods for protective gloves

EN 388:2016+A1:2018 - Protective gloves against mechanical risks

EN 388:2016 A.B.C.D.E.F	Test criteria	Rating
	A = Abrasion resistance	0 - 4
	B = Cut resistance (Coupe test)	0 - 5
	C = Tear resistance	0 - 4
	D = Puncture resistance	0 - 4
	E = Cut resistance (TDM) according to EN ISO 13997:1999	0 - 5
	F = Cut resistance (Coupe test) according to ISO 13997:2011	A - F

The higher the test number, the better the test performance. X means not tested. P means passed

EN 511:2006 - Protective gloves against cold

EN 511:2006 A.B.C.	Test criteria	Possible performance levels
	Convective cold	0 - 4
	Contact cold	0 - 4
	Waterproofness	0 - 4

The code 'X' in place of a number indicates that the glove was not designed for testing or could not be tested for the required by this **standard**. Gloves that do not do not fulfil the criteria of Level 1 for waterproofing may lose their insulating properties when exposed to damp.

B. Purpose, applications and risk assessment

These gloves are designed for protection against medium risks.
These products satisfy the requirements of the quoted standards. Please note that the actual conditions of use cannot be simulated and that the decision on the products suitability for its intended purpose lies exclusively with the user. The manufacturer is not responsible for improper use. Hence, an assessment of the residual risk should be performed before use in order to ensure that the product is suitable for the intended purpose.
Kindly note the printed pictograms and performance levels.

Precautionary measures during use

- Do not use the gloves in the presence of chemical substances or come into contact with chemical substances.
- Do not use these gloves to protect against smoked edges or blades, etc.
- Do not use the gloves if the protective function is impaired, e.g. if the required the requirements of EN 407 and that they were tested in specified formats.
- Do not use the gloves close to moving machine parts.
- Do not use the gloves if there is a risk that the gloves there are no defects or imperfections.
- Remove jewelry and other items that could get caught. Sharp objects such as rings, needles, provided they satisfy the requirements of performance resistance according to EN 388:2016+A1:2018.
- In the event of damaged, worn, or incorrect use, the protective effect of the substance cannot be ensured. Do not use the gloves if you cannot operate safely.
- Gloves of the gloves in accordance with applicable local rules.

C. Cleaning, care and disinfecting

Not advised for cleaning

D. Storage and aging

Store the gloves in a place do not expose to direct sunlight; keep away from any ignition sources; store in the original packaging if possible. The mechanical properties of the gloves will not change for a period of up to two years from the manufacturing date, provided they are stored as recommended. A precise service life cannot be stated, as it depends on the type of use and on whether the use ensures that the gloves are used exclusively for their intended purpose. The gloves should be replaced if their service life is stated on the label of the gloves.

E. Disposal

Used gloves may be contaminated with environmentally harmful or hazardous substances. Disposal of the gloves in accordance with applicable local laws.

For additional technical information, please visit: www.asatex.eu

Información del fabricante (ES)

conforme al Reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, apartado 1.4. (Pueden encontrarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea)

Lea detenidamente antes de usarlos. Es obligatorio adjuntar o entregar el recepto el presente folleto informativo en caso de coder el Equipo de Protección Individual (EPI) a otra persona. A fin de evitar el efecto, este pueden reproducir this leaflet at your own directions.

Declaración de conformidad

Estos guantes son un Equipo de Protección Individual (EPI). El sello CE certifica que cumplen con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425 y del Reglamento Delegado (UE) 2016/425. Puede consultar la declaración de conformidad en:
please visit: www.asatex.eu/kontakt

A. Explicación y numeración de las normas cuyos requisitos cumplen los guantes:

Identificación de las normas: Diario Oficial de la Unión Europea Fuente: obtenerse de Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 - Guantes de protección - Requisitos generales y procedimientos de prueba de guantes. El informe de prueba de guantes de EN ISO 21420:2020 no es aplicable.

EN 388:2016+A1:2018 - Guantes de protección contra riesgos mecánicos

EN 388:2016 A.B.C.D.E.F	Criterios de la prueba	Valoración
	A = Resistencia al desgaste (ciclos)	0 - 4
	B = Resistencia al corte (prueba Coupe)	0 - 5
	C = Resistencia al desgarro	0 - 4
	D = Resistencia al punzonamiento	0 - 4
	E = Resistencia al corte (TDM) conf. EN ISO 13997:1999	0 - 5
	F = Resistencia al corte (prueba Coupe) según ISO 13997:2011	A - F

Cuanto mayor es la cifra, mejor es el resultado de las pruebas. X significa «no probado». P significa «aprobado».

EN 511:2006 - Guantes de protección contra el frío

EN 511:2006 A.B.C.	Criterios de la prueba	Posibles niveles de rendimiento
	Resistencia frente al frío convectivo	0 - 4
	Frío por contacto	0 - 4
	Impermeabilidad al agua	0 - 4

La marca «X» en lugar de un número indica que los guantes no están fabricados para ser sometidos a ensayo o que no pueden **ACREDITARSE**. Si los guantes no alcanzan el nivel de rendimiento 1 en la prueba de resistencia al agua, los guantes no alcanzan el nivel de rendimiento 1, pueden perder sus propiedades aislantes en caso de mojarse.

B. Finalidad de uso, ámbitos de aplicación y evaluación de riesgos:

Estos guantes están diseñados para protegerse de los riesgos mecánicos de nivel medio.
Estos productos satisfacen los requisitos de las normas citadas. Se indica que no podemos de aplicación reales no pueden simularse y, por tanto, es exclusivamente decisión del usuario si los guantes son aptos o no para su aplicación planeada. El fabricante no es responsable en caso de uso indebido del producto. Por ello, antes de usarlos se debería llevar a cabo una evaluación de los riesgos residuales para determinar si los guantes son adecuados para el uso previsto. Tenga en cuenta los pictogramas y los niveles de rendimiento que aparecen impresos.

Precauciones durante el uso:

- No utilice los guantes en presencia de sustancias químicas o entre en contacto con sustancias químicas.
- No utilice estos guantes para cortar productos de bordes dentados, cortes o hojas afiladas.
- Si las propiedades protectoras del producto se ven mermadas, asuma usted que los guantes no cumplen con los requisitos de rendimiento.
- No utilice los guantes cerca de piezas de máquinas en movimiento.
- Revise detenidamente los guantes antes de usarlos para descartar fisuras o defectos.
- Si los guantes están dañados o se ha producido un uso incorrecto, no se puede garantizar el correcto funcionamiento de los guantes. Si los guantes están dañados, no los utilice.
- Retire aquellos objetos que puedan quedar atrapados, como anillos, agujas, etc., siempre que estos cumplan con los requisitos de rendimiento de resistencia a los pinchazos según la norma EN 388:2016+A1:2018.
- Si los guantes están dañados, desgastados, sucios o no cumplen con las normas locales aplicables, no los utilice.

C. Limpieza, cuidados y desinfección

No necesitan cuidados

D. Almacenamiento y duración

Almacene los guantes en un lugar no expuesto a la luz solar directa, alejado de fuentes de ignición y en la medida de lo posible, en el embalaje original. Si los guantes se almacenan como se recomienda, las funciones de protección indicadas no cambian en hasta tres años a partir de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación se encuentra en la etiqueta del producto. La vida útil real no puede indicarse con precisión, y dependerá del correspondiente uso del producto.

E. Desechamiento

Los guantes usados pueden estar contaminados por sustancias nocivas o peligrosas para el medio ambiente. Los guantes deben desecharse en conformidad con las normativas legales vigentes a nivel local.

Encontrará más información técnica en: www.asatex.eu

Informations du fabricant (FR)

conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II, section 1.4. (référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne)

Lisez attentivement avant de vous en servir. Vous pouvez ce faire en joindre cette brochure d'information en transmettant l'équipement de protection individuelle (EPI) ou en le remettant à la personne concernée. Ce faisant, vous pouvez copier le présent brochure à votre entière discrétion.

Déclaration de conformité

Ces gants sont classés comme un équipement de protection individuelle (EPI). Le marquage CE est conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2016/425 et du Règlement (UE) 2016/425. Pour obtenir la déclaration de conformité intégrale, veuillez consulter sur: www.asatex.eu/kontakt

A. Explication et numéros des normes dont les exigences sont satisfaites par les gants:

Identification des normes: Journal officiel de l'Union européenne Source: obtenir auprès de Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 - Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai des gants. Le rapport d'essai des gants EN ISO 21420:2020 n'est pas applicable.

EN 388:2016+A1:2018 - Gants de protection contre des risques mécaniques

EN 388:2016 A.B.C.D.E.F	Critères d'essai	Evaluation
	A = Résistance à l'abrasion	0 - 4
	B = Resistance au coupure (Coupe Test)	0 - 5
	C = Résistance au déchirure	0 - 4
	D = Résistance au perforation	0 - 4
	E = Resistance aux coupures (TDM) selon EN ISO 13997:1999	0 - 5
	F = Resistance aux coupures (Coupe Test) selon ISO 13997:2011	A - F

Le nombre est d'autant plus élevé que le résultat de l'essai est bon. X signifie « non testé » P signifie «aprobado».

EN 511:2006 - Gants de protection contre le froid

EN 511:2006 A.B.C.	Critères d'essai	Niveaux de performance possibles
	Résistance au froid convectif	0 - 4
	Contact froid	0 - 4
	Imperméabilité	0 - 4

La lettre « X » en lieu et place d'un chiffre signifie que les gants n'ont pas été conçus pour être testés ou ne peuvent pas **ACCREDITER**. Si les gants ne parviennent au niveau de rendement 1 à l'essai pour la résistance à l'imperméabilité à l'eau, les gants perdent leurs propriétés isolantes dans des environnements mouillés.

B. Utilisation prévue, domaines d'application et évaluation des risques:

Ces gants sont conçus pour protéger contre des risques moyens.
Ces gants répondent aux exigences mentionnées ci-dessus. Il convient de noter que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas être simulées et qu'il revient uniquement à l'utilisateur de décider si les gants sont adaptés ou non pour l'utilisation prévue. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation non conforme du produit. C'est pourquoi, il convient d'évaluer le risque de sécurité résiduel avant d'utiliser ces gants afin de s'assurer que ceux-ci sont adaptés à l'utilisation prévue.
Respectez les pictogrammes et niveaux de performance imprimés.

Précautions à prendre lors de l'utilisation

- Ne pas utiliser ces gants en présence de substances chimiques ou ne les mettre jamais en contact avec des substances chimiques.
- N'utilisez pas ces gants pour vous protéger de bords en dents de scie, des lames ou des objets tranchants.
- Si des gants sont nécessaires pour des applications dangereuses, assurez-vous que les gants répondent aux exigences de la norme EN407 et qu'ils ont été soumis conformément à un format spécifié.
- Ne pas utiliser ces gants à proximité de parties mobiles de une machine.
- Contrôlez de manière approfondie ces gants afin de vous assurer qu'ils ne présentent pas de défauts ou d'imperfections.
- Ôtez les bijoux et autres objets qui risquent de vous gêner, tels que des bagues, des aiguilles, etc., pour autant que ces objets satisfassent aux exigences de résistance aux perforations selon la norme EN 388:2016+A1:2018.
- Si des gants sont endommagés, usés ou ne satisfont pas aux normes locales applicables, ne les utilisez pas.

C. Nettoyage, entretien et désinfection

Non lavable

D. Stockage et vieillissement

Stockez les gants dans un lieu sec, à l'abri des rayons du soleil, loin de sources de combustion, si possible dans l'emballage d'origine. Les fonctions de protection indiquées ne vieillissent pas jusqu'à trois ans à partir de la date de fabrication si les gants sont stockés comme recommandé. La date de fabrication se trouve sur l'étiquette du produit. La durée de conservation exacte ne peut pas être précisée et dépend de l'utilisation respective du produit. Si la date de fabrication

E. Elimination

Les gants usagés peuvent être contaminés par substances nuisibles ou dangereuses pour l'environnement. La mise au rebus des gants doit être effectuée en conformité avec les normes juridiques locales applicables.

Pour obtenir de plus amples informations techniques, veuillez consulter: www.asatex.eu

Informações do fabricante (PT)

de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425, anexo II, parágrafo 1.4. Referência de publicação no Jornal Oficial da União Europeia)

Leia cuidadosamente antes de usar! É sua responsabilidade juntar esta brochura informativa ao entregar o equipamento de protecção individual (EPI) ou entregar a mesma ao destinatário. Para esta brochura pode ser reproduzida em formato electrónico.

Declaração de conformidade

Estas luvas são um equipamento de protecção individual (EPI). A identificação CE cumpre as disposições do Regulamento (UE) 2016/425 e do Regulamento Delegado (UE) 2016/425. Pode consultar a declaração de conformidade completa em: www.asatex.eu/kontakt

A. Enumeração e número das normas, cujos requisitos são cumpridos pelas luvas:

Identificação das normas: Jornal Oficial da União Europeia Disponível em: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 - Luvas de protecção - Requisitos gerais e procedimentos de ensaio para luvas. O relatório de ensaio das luvas EN ISO 21420:2020 não é aplicável.

EN 388:2016+A1:2018 - Luvas de protecção contra riscos mecânicos

EN 388:2016 A.B.C.D.E.F	Critérios de verificação	Avaliação
	A = Resistência à abrasão	0 - 4
	B = Resistência ao corte (prova Coupe)	0 - 5
	C = Resistência ao rasgo	0 - 4
	D = Resistência à perfuração	0 - 4
	E = Resistência ao corte (TDM) conforme a norma EN ISO 13997:1999	0 - 5
	F = Resistência ao corte (prova Coupe) conforme ISO 13997:2011	A - F

Quanto maior o número, melhor o resultado do teste. X significa "não verificado" P significa "aprovado"

EN 511:2006 - Luvas de protecção contra o frio

EN 511:2006 A.B.C.	Critérios de verificação	Níveis de desempenho possíveis
	Frio convectivo	0 - 4
	Frio de contacto	0 - 4
	Impermeabilidade à água	0 - 4

O símbolo X em vez de um número significa que as luvas não foram projetadas para ser testadas ou não podem ser **ACREDITADAS**. Se as luvas não atingem o nível de desempenho 1 no teste à impermeabilidade à água, as luvas podem perder as suas propriedades isolantes em ambientes húmidos.

B. Gebruiksdoel, toepassingsgebieden en risicobeoordeling:

Deze handschoenen zijn bedoeld voor bescherming tegen middelmatige risico's.
Deze handschoenen voldoen aan de bovenvermelde normen. Wij willen u erop attent maken dat de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden niet gesimuleerd kunnen worden en dat de beslissing over de geschiktheid van de handschoenen voor het geplande gebruik geschiedt door de gebruiker zelf. De fabrikant kan zich niet bezorgd gebruik van het product. Daarom dient u voorafgaand aan het gebruik een beoordeling van de resterende risico's uit te voeren om te kunnen beoordelen of de handschoenen het geplande gebruik geschikt zijn. Neem de afgedrukte pictogrammen en prestatieniveaus in acht.

Veiligheidsinstructies voor gebruik

- Gebruik de handschoenen niet in aanwezigheid van chemische substanties en breng ze niet in contact met chemische substanties.
- Gebruik deze handschoenen niet als bescherming tegen gekartelde randen of snijdingen, etc.
- Wanneer de beschermende eigenschappen van de handschoen aan verval onderhevig zijn, dient u dan te stellen dat de handschoenen voldoen aan de EN407-vereisten en dat hun eigenschappen zijn getest in de gespecificeerde formaten.
- Gebruik de handschoenen niet in de buurt van bewegende machineonderdelen.
- Controleer de handschoenen zorgvuldig voor gebruik om fouten en gebreken uit te sluiten.
- Verwijder sieraden en andere voorwerpen die u kunnen hinderen, zoals ringen, naalden, etc., mits deze voldoen aan de prestatieniveaus van de EN 388:2016+A1:2018 van de prestatieniveaus van de EN 388:2016, niet-ten permeet operatiet de supposer que les gants protègent contre une perforation selon la norme EN 388:2016+A1:2018.
- Indien de handschoenen beschadigd, versleten of onjuist gebruikt worden, dan kan de beschermende werking van de handschoenen niet meer worden gewaarborgd. Gebruik deze handschoenen niet indien u de handschoenen kunnen ontsnappen. Indien dat gebeurt, raadpleeg dan een arts of dermatologen.

C. Reinigen, onderhoud en ontsmetting

Kan niet worden ondernomen

D. Opslag en verouwering

Bewaar de handschoenen, zonder blootstelling aan direct zonlicht, uit de buurt van ontstekingsbronnen, indien mogelijk in de originele verpakking. Als de handschoenen zoals aanbevolen worden bewaard, veranderen de aangegeven beschermende functies niet tot maximaal drie jaar vanaf de productiedatum. U vindt de productiedatum op het etiket van het product. De feitelijke verouwelijken kan niet precies worden aangegeven in afhankelijk van de wijze waarop u de handschoenen gebruikt.

E. Uitschakelen

De gebruikte producten kunnen door milieuvervuilende of gevaarlijke substanties verontreinigd zijn. Uitschakelen van de handschoenen weg te gooien in overeenstemming met de lokaal geldende wettelijke bepalingen.

Meer technische informatie vindt u op: www.asatex.eu

Informacja od fabrykanta (PL)

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425, załącznik II, ustęp 1.4. (Punkt 1.4. Odniesienie do Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)

Przeczytać uważnie przed użyciem! Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do przekazania niniejszej ulotki informacyjnej wraz z produktem. Dzięki ochrony osobistej (PPE) lub wręczyć ją osobiście osobiście. Z tego powodu ulotka może być także bez ograniczeń powielana.

Deklaracja Zgodności

Niniejsze rękawice są ukwalifikowane jako środki ochrony osobistej (PPE). Znak CE jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz Rozporządzenia (UE) 2016/425. Pełna deklaracja zgodności dostępna na stronie: www.asatex.eu/kontakt

A. Wyjaśnienie i numery norm, wymagania których spełniają rękawice:

Identyfikacja norm: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dostępne w: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 - Ogólne wymagania i metody badania rękawic. Weryfikacja zgodności, raport z badania rękawic EN ISO 21420:2020 nie jest wymagany.

EN 388:2016+A1:2018 - Rękawice ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388:2016 A.B.C.D.E.F	Kryteria badania	Wartości zaznaczone
	A = Odporność na ścieranie	0 - 4
	B = Odporność na przecięcie (test Coupe)	0 - 5
	C = Odporność na rozdarcie	0 - 4
	D = Odporność na przebicie	0 - 4
	E = odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999	0 - 5
	F = odporność na przecięcie (test Coupe) wg ISO 13997:2011	A - F

Im wyższa wartość, tym lepszy wynik badania. X oznacza "nie badane" P oznacza zaliczone oznacza "zaliczone"

EN 511:2006 - Rękawice chroniące przed zimnem

EN 511:2006 A.B.C.	Kryteria badania	Możliwe poziomy wydajności
	Konwekcyjne zimno	0 - 4
	Zimno kontaktowe	0 - 4
	Wodoszczelność	0 - 4

Litera X w miejscu cyfry oznacza, iż dana rękawica nie jest przeznaczona do testowania lub nie może **ZOSTAĆ** zaakredytowana. ISO7250:2008 Rękawice ochronne Wymagania Ogólne Rękawice z dobrą wodoszczelnością mogą utracić właściwości izolacyjne wskutek kontaktu z wilgocią.

B. Cel, zastosowanie i ocena ryzyka

Rękawice są przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami średniego stopnia.
Produkty te spełniają wymagania powyższych norm. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na fakt, że warunki rzeczywiste nie są zbadane, ale zgodnie z przyjętymi zasadami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie. Z powyższego wynika konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka przed użyciem, aby zapewnić, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Należy zwrócić uwagę na zamieszczone pictogramy i poziomy wydajności.

C. Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja

Pielęgnacja nie jest zalecana

D. Składowanie i starzenie się

Przechowuj rękawice w ciemnym miejscu, niezawisnym na bezpośrednie działanie źródła ciepła, z dala od źródeł zapłonu, w miarę możliwości przechowuj w oryginalnym opakowaniu. Wskazówki. Mechanizmy ochronne rękawic nie ulegają zmianie przez okres do trzech lat od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami. Dokładnego okresu trwałości nie da się określić, gdyż zależy on od rodzaju użytkowania i od tego, czy użytkownik użyje rękawic wyłącznie do celu, do którego są przeznaczone. Rękawice należy wymienić, jeśli na rękawicach widnieje data ich wymiany.

E. Usuwanie

Zużyte rękawice mogą być zanieczyszczone szkodliwymi dla środowiska lub niebezpiecznymi substancjami. Rękawice usuwać zgodnie z obowiązującymi prawami krajowymi.

Więcej techniczne informacje znajdziesz na: www.asatex.eu

Информация на производителя (BG)

съгласно Регламент (ЕС) № 2016/425, приложение II, раздел 1.4. (Позоваване в Официален вестник на Европейския съюз)

Моля, внимателно прочетете! Вие сте задължени да предадете тази информационна брошура при предаване на личните предпазни средства или да я представите на получателя. По-нататъшно копиране на тази брошура е разрешено.

Декларация за съответствие

Тези ръкавици са личните предпазни средства (ЛПС). Обозначението CE отговаря на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/425 и Делегираният регламент (ЕС) 2016/425. Пълната декларация за съответствие ще получите на:
www.asatex.eu/kontakt

A. Обяснение и номера на стандартите, чиито изисквания са изпълнени от ръкавиците:

Идентификация на стандартите: Официален вестник на Европейския съюз Предприема се от: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 - Предпазни ръкавици - Общи изисквания и методи на изпитване

Протоколът от изпитване на предпазните ръкавици EN ISO 21420:2020 не е приложим.

EN 388:2016+A1:2018 - Предпазни ръкавици срещу механични рискове

EN 388:2016 A.B.C.D.E.F	Критерии за изпитване	Оценки
	A = Устойчивост на износване	0 - 4
	B = Устойчивост на разрязване (Coupe test)	0 - 5
	C = Устойчивост на разкъсване	0 - 4
	D = Устойчивост на пробиване	0 - 4
	E = Устойчивост на срязване (TDM) съгласно EN ISO 13997:1999	0 - 5
	F = Устойчивост на срязване (Coupe test) съгласно ISO 13997:2011	A - F

Колкото е по-високо числото, толкова по-добър резултатът от проведения. X означава "неизвършено". P означава „одобрено"

EN 511:2006 - Предпазни ръкавици срещу студ

EN 511:2006 A.B.C.	Критерии за изпитване	Възможни стойности на ефективност
	Конвективен студ	0 - 4
	Контактен студ	0 - 4
	Водоустойчивост	0 - 4

Буквата X на място на номер означава, че ръкавицата не е предназначена за изпитване или не може **ДА БЪДЕ АКРЕДИТИРАНА**. Ако тези ръкавици не достигнат нивото на ефективност 1, те могат да загубят изолиращите свойства в мокра среда.

B. Цел на употреба, области на приложение и оценка на риска

Ръкавиците са предназначени за средна степен на риск.
Тези ръкавици съответстват на горепосочените стандарти. Постоянно е, че действителните условия на употреба не могат да бъдат симулирани и следователно единствено потребителят е компетентен да вземе решение за пригодността на ръкавиците за предвидената цел. Производителят не носи отговорност при неправилна употреба. Поради горепосочения факт е необходимо преди употребата да се извърши оценка на остатъчния риск, за да се гарантира, че продуктът е подходящ за предвидения употреба. Моля, обърнете внимание на отпечатаните пиктограми и степени на ефективност.

Предпазни мерки при употреба

- Не използвайте тези ръкавици в присъствието на химикали.
- Не използвайте тези ръкавици за защита от назъбени ръбове или остри предмети и ножове и т.н.
- Ако ръкавиците бъдат повредени, не защитят от порязване, разрив и т.н., не гарантираме съответствие на изискванията на EN407 и се отказва съгласно Вашите потребителски инструкции. Ръкавиците не трябва да бъдат използвани.
- Не използвайте ръкавиците в близост до движещи се части на машини.
- Ръкавиците трябва внимателно да бъдат проверени преди употреба, за да се гарантира, че ръкавиците не са с дефекти или несъвършенства.
- Премахнете бижутата и подобни предмети, които биха ви пречили, напр. пръстени, игли, и т.н., ако тези предмети отговарят на изискванията на EN 388:2016+A1:2018 на изискванията на EN 388:2016.
- Ако ръкавиците бъдат повредени, износени или неправилно използвани, защитното действие на ръкавиците не може да бъде гарантирано. Не използвайте ръкавиците, ако не можете да ги използвате по безопасен начин.
- Ръкавиците трябва да бъдат в съответствие с приложимите местни разпоредби.

C. Почистване, грижа и дезинфекция

Не се препоръчва

D. Съхранение и остаряване

Съхранявайте ръкавиците на сухо място, без директна слънчева светлина, далеч от запалителни източници, по възможност в оригиналната опаковка. Ръкавиците трябва да бъдат предпазени от замърсяване, влага и слънчева светлина. Ръкавиците не трябва да бъдат изхвърлени заедно с домакинските отпадъци. Ръкавиците не трябва да се използват заедно с хранителни продукти. Ръкавиците не трябва да бъдат в контакт с горивото, разтворители, масла, мазнини, химикали или с горивото, разтворители, масла, мазнини, химикали или с хранителни продукти. Ако се случи нещо подобно, ръкавиците трябва да бъдат изхвърлени. Ако ръкавиците бъдат повредени, не ги използвайте.

E. Изхвърляне

Използваните ръкавици могат да бъдат замърсени от вредни за околната среда или опасни вещества. Изхвърлянето на ръкавиците трябва да се извършва в съответствие с приложимите местни разпоредби.

Допълнителна информация ще намерите на: www.asatex.eu

Informace od výrobce (CZ)

podle Nařízení EU 2016/425, příloha II, odstavec 1.4. (Odkaz ze vstřelu Evropské unie)

Před použitím pozorně přečtěte! V případě předání osobních ochranných prostředků (OOP) je nutné tuto brožuru neoddělitelně vložit (nicméně informační brožura zůstane). Pro tento účel lze tuto brožuru neomezeně reprodukovat.

Prohlášení o vlastnostech

U těchto rukavic se jedná o osobní ochranné prostředky (OOP). Označení CE splňuje ustanovení nařízení (EU) 2016/425 a Nařízení Komise (EU) 2016/425. Pełna deklaracja zgodności dostępna na stronie: www.asatex.eu/kontakt

A. Vysvětlivky a čísla norem, jejichž požadavky musí rukavice splňovat

Identifikace norem: Úřední věstník Evropské unie Dostupné z: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 - Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a zkušební metody pro rukavice. Zkušební protokol rukavice EN ISO 21420:2020 není vyžadován.

EN 388:2016+A1:2018 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388:2016 A.B.C.D.E.F	Kritéria zkoušky	Hodnocení
	A = Odolnost proti otěru	0 - 4
	B = Pevnost v řezu (Coupe Test)	0 - 5
	C = Odolnost proti trhání	0 - 4
	D = Odolnost proti propichnutí	0 - 4
	E = Odolnost proti proříznutí (TDM) podle EN ISO 13997:1999	0 - 5
	F = Odolnost proti proříznutí (test Coupe) podle ISO 13997:2011	A - F

Čím vyšší číslice, tím lepší výsledek zkoušky. X znamená, neověřovaný. P šířenedrží test

EN 511:2006 - Ochranné rukavice proti chladu

EN 511:2006 A.B.C.	Kritéria zkoušky	Možné výkonnostní úrovně
	Konvektivní chlad	0 - 4
	Kontaktní chlad	0 - 4
	Vodotěsnost	0 - 4

Označení X namísto číslice znamená, že rukavice nebyly konstruovány pro testování nebo nemohou být akreditovány **VAROVÁNÍ** Pokud rukavice při zkoušce vodotěsnosti nedosáhnou výkonnostní úrovně 1, mohou rukavice v případě vlhkosti ztratit svůj izolační vliv.

B. Účel použití, oblasti použití a posouzení rizik

Tyto rukavice jsou určeny k ochraně před středními riziky.
Tyto rukavice splňují výše uvedené normy. Upozorňujeme na to, že skutečné podmínky použití nelze simulovat, a proto je pro uživatele výhradně, zda jsou rukavice pro jeho účely vhodné nebo nevhodné. Výrobce neodpovídá za chybné použití výrobku. Uživatelům se doporučuje provést posouzení zbytkových rizik. Před použitím by proto měli být povedeno posouzení zbytkových rizik, aby byl zajištěn vhodný stupeň ochrany. Dbejte na vytištěné piktogramy a výkonn

Πληροφορίες του κατασκευαστή (GR)

Σύμφωνα με του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425, παράγραφος 3, παρ. 1 Α. Οδηγία για περί στην Εφαρμογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρακαλούμε μη βαθμονομείτε τον εξοπλισμό πριν από τη χρήση! Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει τα απαραίτητα, ή ως το παρόμοιο στον αποδέκτη σε περίπτωση μεταβίβασης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Τα πρώτα ανάπτυξη, τα πρώτα χρησιμοποιούν μόνο τα ίδια ή τα ίδια κατάλληλα ή τα ίδια ή τα ίδια κατάλληλα. Αν δεν κατανοείτε τις οδηγίες χρήσης, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκκρεμείς μηχανές ή εξοπλισμό. Σε φόρτιση: τα ανάλογα μπορούν μόνο τα ίδια ή τα ίδια κατάλληλα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκκρεμείς μηχανές ή εξοπλισμό. Σε φόρτιση: τα ανάλογα μπορούν μόνο τα ίδια ή τα ίδια κατάλληλα.

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτό το μέτρο αποτελεί μέρος Πρόχειρο Εξοπλισμό Προστασίας (ΑΕΠ). Η πλήρεις κείμενο δήλωση ΕΕ συμμόρφωσης μπορεί κατόπιν αιτήματος. Η δήλωση ΕΕ συμμόρφωσης ΕΕ 2016/425. Πρόχειρο ξύρο ο κατάλληλος σκοπός μπορεί μόνο τα ίδια ή τα ίδια κατάλληλα. Βεβαίωση ΕΕ: www.axalos.eu/cert

A. Ενεξίχνιο και αμβλύ ενώ των πρότυπα: των σπιτιών οι αποστάσεις πλαγιάσεις από τα ίδια κατάλληλα

Τσόχρα κάθισμα: Τεχνικό Σύμβουλο Ξύρο Εξοπλισμού Ενεξίχνιο Βιομηχανικό Ξύρο Ξύρο Γκιλοτίν, 10787 Berlin. www.axalos.eu

EN ISO 21420:2020 - Πίστεν πρότυπα: Γάντια αποτελούν και ένδυμα ενός ξύρο

Ο κίνδυνος ενός ξύρο μπορεί μόνο τα ίδια ή τα ίδια κατάλληλα. Ένα ξύρο ίσως μόνο τα ίδια ή τα ίδια κατάλληλα. Ο κίνδυνος ενός ξύρο μπορεί μόνο τα ίδια ή τα ίδια κατάλληλα.

EN 388:2016+A1:2018 - Γάντια για την προστασία από μηχανικούς κινδύνους

EN 388:2016	Χρήσιμα: εύχρηστο	Ενεργός
4.3.2.1.2.D	Α = Αντοχή στο κόψιμο	0 – 5
	Β = Αντοχή στο κόψιμο (Τεστ Coupe)	0 – 5
	C = Αντοχή στο σκίσιμο	0 – 5
	D = Αντοχή στη τρύπηση	0 – 5
A.B.C.E.F.G	Ο = Αντοχή στο κόψιμο (ISO 13997:1999)	A – F
	Ο = Αντοχή στο κόψιμο (ISO 13997:2011)	A – F

Στο μπαρμπέρικο, ένα ο χαμένο, τόσο κοπιώνω τα σπιτικά τα ίδια ή τα ίδια κατάλληλα τον ελέγχου. Το Χ σημαίνει ένα κλιμάκιο: Τα Ρ σημαίνει μπορεί

EN 511:2006 - Γάντια προστασίας από το κρύο

EN 511:2006	Χρήσιμα: εύχρηστο	Δυνατό σπάσιμο
4.3.2.1.2.D	Α = Κατάλληλο κρύο	0 – 4
	Κατάλληλο Πόνος	0 – 4
	Πιθανόμακρυνσή	0 – 4
A.B.C	Τα σταμάτα Α' ανά ένας ακόμη μπορούν σημαίνει, στο τη ίδια ξύρο δεν κατασκευάζεται ένα ξύρο. Ο κίνδυνος ενός ξύρο μπορεί μόνο τα ίδια ή τα ίδια κατάλληλα. Ο κίνδυνος ενός ξύρο μπορεί μόνο τα ίδια ή τα ίδια κατάλληλα. Τα φόρτιση τα σπίτια κοπή